

FDV



Forvaltning, drift og vedlikehold

Type dør: Ytterdør/Ramtredør i eik

Materialer

Dørblad: Eik heltre

Karm: Eik heltre

Terskel: Eik/aluminium

Tettelister: Silikongummi type Deventer DS 155A (produktnr. 023166).

Behandling

Dørblad og karm: Se ordrebekreftelse

Farge: Se ordrebekreftelse

Vedlikehold: Se egen vedlikeholdsveiledning

Vedlikehold beslag

Hengsle: Litt olje i smørehullet (sitter øverst på dørbladdelen) årlig eller etter behov

Låskasse: Litt smøring 1 – 2 ganger i året på reile og falle. Dette er spesielt viktig på låser som går mot elektrisk sluttstykke. Går ikke lås i inngrep med det elektriske sluttstykket prøv med litt olje på falle og reilefallen.

Sylinder: 1 – 2 ganger i året med låsspray. *Grafitt, olje eller fett må ikke benyttes*

Sylinder/lås funksjonstestes årlig både når døra er lukket og i åpen stilling. Vær forsikret om at låsen ikke «lugger».

Vedlikehold tettelist

Tettelist sitter fast i spor i kanten av dørbladet. Normalt vil ikke tettelisten løsne. Skulle den allikevel komme ut av sporet kan den dyttes på plass igjen med mindre den er skadet.

Brannører (*Det går fram av ordrebekreftelsen om dette er en brannør. I tillegg sitter det sertifiseringsmerke på dørbladkanten og i karmen, ved øverste hengsel*)

Alle brannører har en brannpastalist type Interdenc i sidekarmen, overkarm og i underkant av dørbladet. I tillegg har alle to-fløyete dører list i dør møtet. Lista er selvklebende og ligger nede i et spor (3 x 10mm). Over tid kan den løsne. Normalt vil det være tilstrekkelig å trykke den på plass. Om nødvendig feste den med kramper. Listene kan overmales.

Viktig

Dører med dørpumpe må ikke settes i åpen stilling ved hjelp av kilekloss eller lignende ved gulver. Dørbladet vil bli vridd.

Hengsler skal ikke bøyes/justeres av andre enn produsentens representant.

Vedlegg som er en del av denne FDV

Ordrebekreftelse

Vedlikeholdsveiledning

Omfatter leveringen brannør skal monteringsanvisningen for denne være en del av denne FDV

Vedlikehold av ytterdører i eik

Ytterdøren/ytterdørene i eik fra A/S Jømna Brug er behandlet med to strøk klar UV-olje 420 fra OSMO, denne er tilsatt et soppdrepende middel.

Renhold

Vaskes etter behov, min. 3 – 4 ganger i året. Benytt mildt såpevann. Bruk begrenset med vann på finerte overflater. Finerte overflater må heller ikke utsettes for skuring eller børsting.

Er overflaten angrepet av sopp (svarte prikker) må den behandles med middel som fjerner soppen. Benytt OSMO Treformyler iht anbefaling på emballasjen. Påfør deretter ett tynt strøk med OSMO UV-olje 420.

Behandling

En eikedør bør inspiseres minst to ganger i året (vår og høst). Er det oppstått skader, sår eller riper må disse behandles umiddelbart. Er døren utsatt for mye sollys, vær spesielt oppmerksom.

Det anbefales at det poleres ett strøk med OSMO UV-olje 420, preventivt før den blir skadet av vær og vind. 1-2 ganger pr år etter behov.

Før oljen påføres må døren rengjøres grundig. Ved synlig soppangrep må dette fjernes før olje påføres. Vi anbefaler at dere fortsetter å benytte OSMO UV-olje 420.

Følg bruksanvisningen til oljeprodusenten nøye. Dersom døren er svært tørr vil oljen trekke fort inn i treverket. Om døren er svært slitt, påfør flere tynne strøk til døren virker mett.

(Det kan også benyttes Benarolje. Denne type olje gir lengre varighet, men krever mer arbeid ved neste gang oljing. Følg bruksanvisningen til oljeprodusenten nøye.) Velges andre produkter må dette være oljer beregnet for behandling av produkter utendørs.

Dersom det er nødvendig å slipe en finert eikedør må dette gjøres med forsiktighet. Finerlaget er ca 1 mm og kan lett slipes igjennom dersom det slipes for kraftig.

Beslag

Alle bevegelige deler så som hengsler, lås og sylindere bør oljes en gang per år. I lås og sylindere benyttes låsolje, på hengslene benyttes noe tykkere olje eller fett. Obs! Påse at det ikke er silikon i oljen som benyttes. Dersom silikon kommer i berøring med dørens overflate vil ingen form for maling eller beis sitte på berøringspunktet.