

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold



Type dør: Innvendig fyllingsdør

Materialer

Dørblad: Furu ramtre med kvist og furu fyllinger med kvist

Karm: Furu

Terskel: Eik

Glass: Se ordrebekreftelse

Beslag: Se ordrebekreftelse

Behandling

Dørblad og karm: Ubehandlet/lakkert med klar lakk

Farge:

Vedlikehold: Se egen vedlikeholdsveiledning

Vedlikehold beslag

Hengsle: Litt olje i smørehullet (sitter øverst på dørbladdelen) årlig eller etter behov

Låskasse: Litt smøring 1 – 2 ganger i året på reile og falle. Dette er spesielt viktig på låser som går mot elektrisk sluttstykke. Går ikke lås i inngrep med det elektriske sluttstykket prøv med litt olje på falle og reilefallen.

Sylinder: 1 – 2 ganger i året med låsspray. *Grafitt, olje eller fett må ikke benyttes*

Sylinder/lås funksjonstestes årlig både når døra er lukket og i åpen stilling. Vær forsikret om at låsen ikke «lugger».

Viktig

Dører med dørpumpe må ikke settes i åpen stilling ved hjelp av kilekloss eller lignende ved gulver. Dørbladet vil bli vridd.

Hengsler skal ikke bøyes/justeres av andre enn produsentens representant.

Vedlegg som er del av denne FDV:

Ordrebekreftelse